

Je monteert het AcousticPro Basic paneel in 6 stappen.

Kies je bij je bestelling voor 'Vastschroeven', gebruik dan deze handleiding. Je hebt nodig:

- ✓ Waterpas
- ✓ Potlood
- ✓ Boormachine
- ✓ Pluggen
- ✓ Schroeven
- ✓ Hulp bij het ophangen



Stap 1

Trek een klein stukje van het akoestische materiaal uit het frame omhoog op de plek waar je het frame wilt bevestigen.



Stap 2

Je monteert het frame direct op de muur met schroeven. Hiervoor moet je door het frame boren. Gebruik een metaalboor van 4 mm en houd ongeveer een boorgat om de meter aan. Zo voorkom je dat het frame gaat doorhangen.



Stap 3

Daarna teken je met een potlood en een waterpas in de voorgeboorde gaten in het frame de boorgaten op de muur.



Stap 4

Boor vervolgens de gaten met een boormachine. Duw daarna een plug in elk boorgat. Welke pluggen je nodig hebt hangt af van de type wand.



Stap 5

Je kunt nu met schroeven het paneel aan de wand bevestigen. Kies daarbij de schroeven die passen bij het type plug. Deze klus klaar je het beste met twee personen.



Stap 6

Duw vervolgens het akoestische materiaal weer terug in het frame.

